



Instrukcja demontażu ARDEX C8 & ARDEX C8+R

1. Przygotowanie

a. Należy sprawdzić na próbce kontrolnej, czy płytki zostały ułożone przy użyciu ARDEX CircuTec. Najlepiej, aby zleceniodawca przedstawił dowód ułożenia płytek przy użyciu ARDEX CircuTec. Jeśli nie ma pewności, czy użyto ARDEX CircuTec, należy to potwierdzić poprzez próbę rozbiórki.

b. W przypadku mniejszych formatów płytek, usunięcie pierwszej płytki wymaga jedynie rozcięcia otaczającej ją spoiny i wyjęcia pierwszej płytki zakrzywioną szpachelką. Istnieje możliwość, że jedna z sąsiednich płytek zostanie uszkodzona podczas tego procesu. W przypadku większych formatów płytek może być konieczne przycięcie lub odłamanie pierwszej płytki.

2. Demontaż płytek

a. Podważaj płytki pojedynczo od tyłu ściany lub podłogi. Nie ma potrzeby przecinania płytek. Jeśli płytki mają być ponownie wykorzystane, należy zadbać o to, aby jak najmniej je uszkodzić. Jeśli płytki pękają podczas demontażu, nadal można je odzyskać i poddać recyklingowi.

To, czy płytki można usunąć z podłoża bez ich uszkodzenia, zależy od rodzaju płytki i podłoża. Ogólnie rzecz biorąc, im płytka jest mniej chłonna i grubsza, a podłoże bardziej stabilne, tym łatwiej ją usunąć. Usuwanie płytek z miękkich powierzchni (np. płyt gipsowo-kartonowych) nie jest możliwe bez ich uszkodzenia, jednak mimo to jest łatwiejsze. Zastosowanie fug epoksydowych utrudnia demontaż i recykling. Do demontażu zalecamy użycie mechanicznego dłuta, ale można również użyć innych narzędzi.

b. Oczyszczyć płytki z ewentualnych pozostałości ARDEX CircuTec, fug i innych pozostałości, takich jak silikon, za pomocą szpachli. Usunięcie pozostałości CircuTec można ułatwić, zwilżając je wcześniej, na przykład za pomocą spryskiwacza.

3. Przygotowanie / renowacja podłoża

a. W przypadku ARDEX C8 pozostałości ARDEX CircuTec na podłożu należy zwilżyć wodą, a następnie po około 10 minutach można je usunąć za pomocą skrobaka.

b. W przypadku ARDEX C8+R pozostałości ARDEX CircuTec na podłożu można usunąć za pomocą wiertarki udarowej lub szlifierki przy znacznie mniejszym wysiłku niż w przypadku tradycyjnych klejów do płytek.

4. Odbiór płytek

a. Utylizację płytek i resztki zaprawy klejowej należy przeprowadzić przez odpowiednią firmę, zgodnie z lokalnymi przepisami.

